

アクシー専用スタンドの取り付け方



①左右一組でセットになっています。



②アクシー本体の伸縮ステーを伸ばし、スタンドを取り付けます。
この際本体取り付けネジはいったん取り外してください。



③水槽取り付けネジを手やドライバーで締めます。
樹脂製なので、あまり強く締めないようにご注意ください。
写真のように可動させて使う場合、安全のために本体取り付けネジを使用し、
アクシー本体とスタンドを固定（ステーにネジが貫通します）してください。



④300～1200、すべてのアクシーに
取り付けが可能です。
約2センチのリフトアップを実現します。